

トラブルシューティング 故障かなと思ったら

※デュアルセンスは PS5 の純正コントローラーです。

ブレーキが効かない。

右又は左ブレーキレバーを握り切ったとき、デュアルセンスの R2 又は L2 ボタンが押されていない。

①取扱説明書をよく読み、左又は右ブレーキレバーの調整をしてください。

右又は左ブレーキレバーを握り切ったとき、デュアルセンスの R2 又は L2 ボタンがきちんと押されている。

①取扱説明書をよく読みデュアルセンスの設定をやり直してください。
②デュアルセンスを充電してください。

アクセルが全開にならない。

回動アクセルをいっぱいまで回したとき、デュアルセンスの右スティックが倒れていない。

①組立・クリアランス等の影響で生じる誤差があります。周辺部分のねじ(キャップスクリュー)を少し緩めて調整してください。
②ほとんどの場合調整可能ですが、どうしても調整しきれないときはスロットルペダルの接触部に弾力性のある薄手のテープを貼り付けて対応可能です。このときデュアルセンスの右スティックに過度な負担がかからないようにしてください。

回動アクセルをいっぱいまで回したとき、デュアルセンスの右スティックが倒れている。

①取扱説明書をよく読みデュアルセンス(の設定をやり直してください。
②デュアルセンスを充電してください。

ギヤチェンジできない

左又は右パドルボタンを押したとき、
L 1 又は R 1 ボタンが押されている。

- ①取扱説明書をよく読みデュアルセンスの設定をやり直してください。
- ②AT設定になっていませんか
- ③デュアルセンスを充電してください。

左又は右パドルボタンを押したとき、
L 1 又は R 1 ボタンが押されていない。

- ①各部品が破損していないかよく検査してください。
- ②各部分が軽く動くかよく検査してください。
- ③破損や異常がなければ、その周辺部品を組み立てなおしてください。

ブレーキやアクセル等、各部の操作がうまく動かない。

バイクシミュレーターにデュアルセンスがしっかりと設置されている。

- ①本当にしっかり設置されているのか取扱説明書の図面や写真と現物をよく比較してください。
- ②各部品が破損していないかよく検査してください。
- ③各部分が軽く動くかよく検査してください。
- ④破損や異常がなければ、その周辺部品を組み立てなおしてください。
- ⑤デュアルセンスを充電してください。

バイクシミュレーターにデュアルセンスがずれて設置されていた。

取扱説明書をよく読み、バイクシミュレーターにデュアルセンスを正確に設置してください。

ステアリング装置が
動かない。

①バイクシミュレーターを平らな所
に置いた状態で取扱説明書をよく読
み、記載の順番で各電池ボックスの
スイッチを入れていますか。

各電池ボックスのスイッチを入れて
もマイクロビット(マイコンボード)
のランプが点かない。

各電池ボックスのスイッチを入れて
もサーボが動かない。

①配線が間違っていないか。各配線図参照。
②マイクロビット裏側のリセットボタンを押して試
してください。
③すべての乾電池を新しいものと交換してください。
④電池ボックス A が断線していることがあります。弊
社にご相談ください。

①配線が間違っていないか。各配線図参照。
②サーボのコネクターと延長ケーブルが逆さまに接
合していることがあります。
取扱説明書・補足書をよく読みしっかり奥まで接合し
てください。
③すべての乾電池を新しいものと交換してください。
④電池ボックス B が断線していることがあります。弊
社にご相談ください。

ステアリング装置
サーボが暴れる。



- ①マイクロビットのランプは点灯する。
- ②各電池ボックスのスイッチを入れなおしても改善しない。



- ①リンクージ又はサーボホーンを外し、サーボの負荷を減らしたうえで、②以降の作業を行う。
- ②マイクロビット裏側のリセットボタンを押す。
- ③すべての乾電池を新しいものに入れ替える。